# **ExSafeTel**



Mode d'emploi



dST 1.0 BA 9701 03/03

#### Avant-propos

Notre téléphone antidéflagrant, résistant aux intempéries, se distingue par sa précision, son confort, sa longévité et sa fiabilité. Il est librement programmable et présente une résistance optimale aux conditions environnementales adverses. Il remplit sa fonction partout que ce soit face à l'eau de mer, une humidité élevée de l'air, les poussières ou une sollicitation mécanique extrême en relation avec la sécurité antiexplosion. La raison en réside dans le clavier indestructible en acier V4A et dans un boîtier extrêmement robuste constitué d'une matière moulée sous pression résistant aux chocs et aux coups. Tous les éléments qui le composent résistent même aux lessives alcalines et aux lubrifiants. Le clavier en acier V4A, "adapté aux gants" en 21 pièces, et l'affichage alphanumérique à la bonne lisibilité permettent une utilisation confortable grâce à un pilotage par menus simple à utiliser et répondent ainsi à la demande d'un moven de communication moderne et sûr. En tant que téléphone conçu pour une connexion au réseau public et à des installations téléphoniques privées, l'ExSafeTel assure toujours des communications fiables.

Conçu en tant que téléphone pour une exploitation centrale, l'ExSafeTel dans la version ZB correspond au téléphone ExSafeTel sauf le clavier et l'affichage.

## Sommaire

Consignes d'utilisation generales	4
Aperçu de l'appareil	
Affichage et clavier	. 8
Contenu de l'emballage	
Remarques concernant la version ZB	
Protection antidéflagrante - Description des appareils	.10
Protection antidéflagrante – Structure des appareils	.11
Protection antidéflagrante - Grandeurs caractéristiques	.14
Protection antidéflagrante - Marquage	.15
Montage et Installation	
Plan de raccordement	17
Support antivibrations	.17
Tableau de perçage	18
Mise en service	18
Maintenance	18
Mode combiné	19
Ecoute amplifiée	19
Mains-libres	19
Travailler avec le casque	20
Menu	21
Menu principal	22
Sous-menu - Annuaire	23
Sous-menu – Modifier annuaire	24
Sous-menu – Blocage/ PIN	25
Sous-menu – Réglages	26
Sous-menu – Langues	27
Etat livré	27
Aperçu du menu	28
Caractéristiques techniques	29
Directives et prescriptions	32
Service après-vente	33
Nettoyage et maintenance	
Elimination	33
Avertissements et consignes de sécurité	33
Marque CE	
Index des mots-clés	
Certificat de conformité CE	37

## Consignes d'utilisation générales

- 1. Le téléphone ExSafeTel antidéflagrant et la version ZB sont prévus pour une connexion à des terminaux à sélectionner avec des points de connexion analogiques.
- 2. Le combiné est équipé d'une bobine à champ de dispersion pour le raccordement de prothèses auditives. Les personnes qui portent une prothèse auditive à récepteur inductif peuvent recevoir directement le signal de la capsule réceptrice.
- 3. Le haut-parleur extérieur en option fonctionne dans les états tonalité d'appel, écoute amplifiée et mains-libres. Lorsqu'il est enclenché, le volume du haut-parleur interne est diminué.
- 4. Le clavier et l'affichage sont supprimés dans la version ZB. De ce fait, toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.
- 5. Le téléphone possède une détection de combiné avec contact Reed en tant que commutateur. Pour mettre fin à une liaison existante, le combiné doit être raccroché. Pour interrompre une liaison existante, il suffit d'actionner la touche de séparation au clavier (voir page 8).
- Pour programmer les différents réglages, utilisez le menu. A cet effet, vous devez décrocher le combiné et appuyer sur la touche "YES".
- 7. Si plus de 2 minutes se passent avant d'entamer une sélection, l'alimentation en énergie peut être coupée à partir du central téléphonique. Dans ce cas, vous n'entendez plus aucune tonalité. A ce moment-là, raccrochez et attendez 2 secondes avant de décrocher à nouveau.
- 8. La mémorisation réussie d'un réglage est confirmée par une tonalité d'acquittement.
- Lorsque vous êtes appelé, l'ExSafeTel sonne selon le volume sonore que vous avez sélectionné. En outre, le message ( ( ( 1 ) ) ) reste affiché pendant la durée de la tonalité d'appel.
- 10. En introduisant un PIN via le menu, vous pouvez limiter ou bloquer complètement les fonctions de sélection. Oublier le PIN, c'est comme de perdre une clé. Si vous avez oublié le PIN, adressezvous à notre support technique.
- 11. A partir de la date d'achat, vous bénéficiez d'une garantie de 24 mois. En cas de problème, adressez-vous à notre support technique en Austria, à Vienna :


Télephone: 0043 1 813 82 20 Fax: 0043 1 815 99 51

En cas d'erreur qui ne peut pas être résolue au téléphone, veuillez renvoyer l'appareil complet avec une copie de la preuve de l'achat à l'adresse suivante :

J. Auer Siebertg. 24 A-1120 Vienna

Si le contrôle de l'appareil révèle qu'il n'y a aucun défaut, une prise en charge vous sera facturée.


## Aperçu de l'appareil




NB : Dans la version ZB, le clavier et l'affichage sont remplacés par une plaque en métal fermée.

## Aperçu de l'appareil

## Aspect extérieur du dessous du téléphone




## Aspect intérieur du dessus du téléphone



NB: Aucune barrette à broche n'est présente pour la version ZB.

6


## Aspect intérieur du dessous du téléphone



NB: La version ZB est dépourvue d'embase et d'affichage.

#### Touches de fonction

Ces touches de fonction vous permettent de modifier directement des réglages ou de réaliser des réglages durables dans le menu



#### Affichage

Les deux lignes supérieures indiquent le numéro d'appel ou les réglages du menu, la ligne inférieure représente des pictogrammes correspondant aux fonctions

<u>Touche de basculement</u> Ecoute amplifiée et mains-libres

Touche de coupure

Touche de répétition du dernier numéro

Touche de rétro-appel

## Touches à chiffres

Ces touches vous permettent d'introduire les numéros d'appel ainsi que les textes souhaités

## Contenu de l'emballage

#### La fourniture comprend :

- le téléphone ExSafeTel
- le mode d'emploi
- 2 panneaux de marquage autocollants

#### Remarques concernant la version ZB

ZB est l'abréviation de Zentralbetrieb (= exploitation centrale), c'est-à-dire qu'avec le téléphone ExSafeTel dans la version ZB, vous pouvez, en fonction de la fonction du central, établir une liaison en occupant la ligne par le décrochage du combiné. La version ZB peut aussi être appelée étant donné qu'une tonalité d'appel est également incorporée. En outre, des interfaces pour l'exploitation d'un deuxième écouteur en option, d'une deuxième sonnerie en option et d'un haut-parleur extérieur en option.

Le mode opératoire des haut-parleurs extérieurs est réglé par le pontage des bornes 9 et 10 (KGS1, KGS2). Dans la version ZB, ceci correspond à la fonction tonalité amplifiée. La tonalité est également rendue via le haut-parleur extérieur.

#### NB ·

Le réglage des haut-parleurs extérieurs diminue le volume de la tonalité d'appel incorporée même si aucun haut-parleur extérieur n'est connecté.

La version ZB vous offre ainsi les fonctions suivantes :

- Occupation de ligne par le décrochage du combiné
- Tonalité par un organe d'appel intégré
- Connexion pour un deuxième écouteur
- Connexion pour une deuxième sonnerie
- Connexion d'un haut-parleur extérieur

## Protection antidéflagrante - Description des appareils

Les téléphones ExSafeTel et ExSafeTel en version ZB sont identiques sur le plan de la protection antidéflagrante.

Ils servent à téléphoner sur des sites d'exploitation soumis à un danger d'explosion du groupe II, catégorie 2, dans lesquels une atmosphère explosible existe du fait de la présence de gaz ou de poussières. Le téléphone ExSafeTel est réalisé dans les types de protection suivants :

II 2 G EEx em [ib] IIC T5 II 2 D IP66 T100°C -25°C  $\leq$  T<sub>a</sub>  $\leq$  60°C II 2 G EEx em [ib] IIC T6 II 2 D IP66 T80°C -25°C  $\leq$  T<sub>a</sub>  $\leq$  40°C

Le téléphone ExSafeTel est prévu pour un raccordement à des réseaux téléphoniques analogiques.

La tension non à sécurité intrinsèque du réseau téléphonique est conduite aux bornes 13 et 14 (La, Lb) en sécurité augmentée. Cette tension est transférée en situation d'appel aux bornes 15 et 16 (W1, W) en sécurité augmentée. Les bornes 15 et 16 (W1, W) sont prévues pour le raccordement de consommateurs passifs, p.ex. une deuxième sonnerie extérieure passive, à protection antidéflagrante.

En outre, une tension non à sécurité intrinsèque du réseau téléphonique analogique permet :

- un circuit de combiné à sécurité intrinsèque avec des bornes disposées à l'intérieur du boîtier du téléphone pour le combiné à liaison fixe avec le boîtier du téléphone, de même
- que des circuits à sécurité intrinsèque avec bornes à l'intérieur du boîtier du téléphone pour le raccordement d'un casque à sécurité intrinsèque ou, au choix, d'un deuxième écouteur à sécurité intrinsèque, de même
- qu'un circuit à sécurité intrinsèque avec bornes à l'intérieur du boîtier du téléphone pour le raccordement d'un haut-parleur à sécurité intrinsèque.

Les accessoires, autrement dit le casque, le deuxième écouteur, le haut-parleur extérieur et la deuxième sonnerie extérieure ne font partie du téléphone ExSafeTel, mais peuvent être connectés en option.

## Protection antidéflagrante - Structure des appareils

Le téléphone ExSafeTel possède un boîtier non peint fabriqué dans une matière comprimée conductrice de l'électricité statique et un clavier en acier spécial. La face avant du clavier comporte une section d'affichage fermée par une vitre d'inspection.

La version ZB ne comporte ni clavier ni affichage, mais bien une face avant fermée.

Le boîtier est constitué d'un dessous en forme de caisson dans lequel est intégré une cuvette destinée à recevoir l'électronique ainsi que d'un couvercle bombé avec clavier.

Le couvercle est comprimé sur le dessous du boîtier au moyen de quatre vis avec insertion d'une étanchéité périphérique et forme ainsi l'espace de raccordement sans sécurité intrinsèque et à sécurité intrinsèque. Dans la cuvette du dessous du boîtier, on trouve la carte imprimée qui est complètement intégrée dans la masse de scellement.

## Bornes de raccordement en sécurité augmentée, non à sécurité intrinsèque :

Une série de bornes de raccordement à 4 broches sort de la masse de scellement (voir plan de raccordement page 17) en sécurité augmentée pour le raccordement du réseau téléphonique non à sécurité intrinsèque (La, Lb), bornes 13 et 14, de même que pour le raccordement d'une deuxième sonnerie extérieure en option à protection antidéflagrante (W1, W), bornes 15 et 16.

#### Bornes de raccordement à sécurité intrinsèque :

De la masse de scellement dépasse une série de bornes de raccordement à sécurité intrinsèque à 12 broches (voir plan de raccordement page 17) pour le raccordement du combiné à liaison fixe avec le boîtier téléphonique, bornes 1 à 4, de même que des accessoires à sécurité intrinsèque, bornes 5 à 12.

Les bornes 7 et 8 sont prévues pour le raccordement de capsules réceptrices dynamiques, telles que celles-ci sont utilisées dans les deuxièmes écouteurs et les casques. Cette sortie est donc utilisée au choix pour le raccordement d'un deuxième écouteur ou d'un casque, autrement dit un deuxième écouteur et un casque ne peuvent pas être connectés en même temps comme accessoires.

Borne	Note	Utilisation
1	Capsule réceptrice dynamique, connexion 1	Combiné, capsule réceptrice
2	Capsule réceptrice dynamique, connexion 2	тесеринсе
3	Microphone Elektret, connexion (+) Microphone Elektret, connexion (-)	Combiné, microphone
5	Microphone Elektret, connexion (+)	Casque, microphone, pas pour la
6	Microphone Elektret, connexion (-)	version ZB
7	Capsule réceptrice dynamique,	Casque ou deuxième
	connexion 1	écouteur, capsule
8	Capsule réceptrice dynamique, connexion 2	réceptrice
	Un pont entre les bornes 9 et 10	Détection du casque
	reconnaît le téléphone comme un	ou
9	casque raccordé	pour la version ZB,
10	Ou	détection du haut-
	comme un haut-parleur extérieur	parleur extérieur
	raccordé pour la version ZB	
	Haut-parleur dynamique,	
11	connexion 1	Haut-parleur extérieur
12	Haut-parleur dynamique, connexion 2	riaut-paneur exterieur

Pour le raccordement des accessoires, les obturateurs vissés sur le boîtier du téléphone, doivent être remplacés par des entrées de câbles et de lignes (M20x1,5) appropriées à protection antidéflagrante.

Avant le raccordement d'un accessoire à sécurité intrinsèque, le monteur doit procéder à une évaluation de la sécurité intrinsèque selon le rapport PTB "Interconnexion de circuits non linéaires et linéaires à sécurité intrinsèque", PTB-ThEx-10, novembre 1999 (ISBN 3-89701-440-8), dans la mesure où aucune certification système n'est présente pour l'interconnexion prévue.

Les caractéristiques techniques pour l'évaluation de la sécurité intrinsèque figurent à la section "Grandeurs caractéristiques électriques".

Pour d'autres indications, se référer à la norme EN60079-14 "Equipements électriques pour les zones soumises à un danger d'explosion par le gaz" ainsi qu'à la norme EN50281-1-1 "Equipements électriques destinés à être utilisées dans des zones à poussières combustibles". En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones soumises à un risque d'explosion et comportant des poussières combustibles, l'exploitant doit respecter la norme EN50281-1-2 (CIE 61241-1-2).

Pour l'accrochage des accessoires à sécurité intrinsèque, deuxième écouteur ou casque, un support en métal est prévu. Pour la fixation du support en métal au téléphone, deux douilles taraudées ont été intégrées dans le fond de l'appareil. Le support en métal présente des alésages correspondants grâce auxquels une fixation sur le fond de l'appareil est permise au moyen de vis à tête fraisée (voir Aperçu de l'appareil page 6). De cette façon, le monteur doit d'abord fixer le support métallique sur le fond du boîtier en cas d'utilisation du support en question. Le montage mural peut avoir lieu ensuite.

## Interface de programmation à sécurité intrinsèque

De la masse de scellement sort une colonnette à 8 broches à sécurité intrinsèque (14) (voir Aperçu de l'appareil page 7). Celle-ci est exclusivement utilisée par le constructeur à des fins de programmation. La colonnette doit être laissée telle quelle. Des programmations par le monteur ne sont pas autorisées.

## Interface d'affichage à sécurité intrinsèque

De la masse de scellement sort une colonnette à 8 broches avec platine soudée à sécurité intrinsèque (15) (voir Aperçu de l'appareil page 7). La platine est équipée d'un contact à force d'insertion nulle pour le raccordement du circuit à lamelles de l'affichage à cristaux liquides à sécurité intrinsèque. Seul l'affichage incorporé peut être raccordé à cette interface.

Liaison torsadée à sécurité intrinsèque avec le haut-parleur intégré A partir de la masse de scellement, une ligne torsadée à 2 broches et à sécurité intrinsèque (16) (voir Aperçu de l'appareil page 7) est conduite au haut-parleur intégré. Elle est brasée sous la masse ainsi que sur le haut-parleur.

### Liaison torsadée à sécurité intrinsèque avec le contact Reed

A partir de la masse de scellement, une ligne torsadée à 2 broches et à sécurité intrinsèque (17) (voir Aperçu de l'appareil page 7) est conduite en direction d'une platine sur laquelle se trouve un contact magnétique (contact Reed). Elle est soudée avec le contact magnétique sous la masse de scellement ainsi que sur la platine conductrice.

#### Liaison du clavier à sécurité intrinsèque

A partir de la masse de scellement, on tire une ligne plate à 14 broches et à sécurité intrinsèque avec alvéole (7) (voir Aperçu de l'appareil page 7).

Cette alvéole doit être embrochée sur la barrette à 14 broches dans le couvercle du boîtier avant de visser l'appareil.

#### Protection antidéflagrante – Grandeurs caractéristiques

### 1. Circuits électriques non à sécurité intrinsèque

1.1 Réseau téléphonique
-------------------------

(Bornes La /Lb n°s : 13 – 14)

Tension d'entree maximale U <sub>m</sub> (tension d'appel)	AC	90	V
Domaine de fréquences admissible	1654	Hz	
ou			
Tension d'entrée maximale U <sub>m</sub> (tension d'alimentation)	DC	66	V
Courant nominal d'entrée maximum		100	mΑ
Courant de court-circuit d'entrée maximum I <sub>K</sub>		35	Α
(A. Hantofa da antigarana da a			

(A l'entrée de cet appareil, on trouve un fusible avec un pouvoir de coupure de 35 A)

1.2 Deuxième sonnerie extérieure : uniquement pour un raccordement à des utilisateurs passifs

(Bornes W1/W n°s: 15 –16)

(Bollies W 1/W 11 5 : 10 10)			
Tension d'appel maximale	AC	90	V
Domaine de fréquences	16.	54	Hz
ou			

Tension d'alimentation maximale DC 66 V

### 2. Circuits électriques à sécurité intrinsèque

2.1	Casque (micro) (Paire de bornes KGM n°s : 5 – 6) Tension de sortie maximale Courant de sortie maximum Puissance de sortie maximale Capacité extérieure maximale Inductivité extérieure maximale	U° I° P° C° L°	17 90 80 375 1	V mA mW nF mH
2.2	Casque (capsule réceptrice) (Paire de bornes KGH n°s: 7 – 8) Tension de sortie maximale Courant de sortie maximum Puissance de sortie maximale Capacité extérieure maximale Inductivité extérieure maximale	U <sub>o</sub> I <sub>o</sub> P <sub>o</sub> C <sub>o</sub> L <sub>o</sub>	17 110 190 375 1,2	V mA mW nF mH
2.3	Casque (détection) ou deuxième écouteur (Paire de bornes KGS n°s : 9 – 10) Tension de sortie maximale Courant de sortie maximum Puissance de sortie maximale Capacité extérieure maximale Inductivité extérieure maximale	U <sub>o</sub> I <sub>o</sub> P <sub>o</sub> C <sub>o</sub> L <sub>o</sub>	17 8 33 375 100	V mA mW nF mH
2.4	Haut-parleur extérieur (Paire de bornes LSP n°s : 11 – 12) Tension de sortie maximale Courant de sortie maximum Puissance de sortie maximale Capacité extérieure maximale Inductivité extérieure maximale	U° I° P° C° L°	6,6 250 370 22 0,3	V mA mW µF mH

2.5 Tous les circuits électriques de sortie à sécurité intrinsèque possèdent une grandeur caractéristique de sortie linéaire

#### 3. Domaine de températures ambiantes

-25°C  $\leq$  T<sub>a</sub>  $\leq$  +60°C pour la classe de température T5

 $-25^{\circ}\text{C} \le \text{T}_{\text{a}} \le +40^{\circ}\text{C}$  pour la classe de température T6

#### Protection antidéflagrante - Marquage



Illustration de la plaquette signalétique Téléphone / Téléphone ZB, Type ExSafeTel

## Montage et Installation

L'appareil peut être uniquement monté sur un panneau arrière fermé en position d'utilisation verticale. Desserrer les vis de couvercle (2) (voir Aperçu de l'appareil pages 5 à 7) et enlever le dessus du téléphone (1). En cas d'utilisation des accessoires en option : casque ou deuxième écouteur, visser le support (10) au moyen de deux vis (11) sur le dos du dessous du téléphone (pour le support qui vient d'être cité, un support avec vis, ainsi qu'un presse-étoupe pour tout accessoire en option, sont compris dans la livraison). Insérer le dessous du téléphone (3) au moyen de quatre vis avec un diamètre de tête de 10 à 13 mm dans l'ouverture (20) et la fixer sur le panneau ou sur une plaque.

Passer la ligne téléphonique dans le presse-étoupe (4) et l'appliquer aux bornes 13 et 14 (La, Lb) selon le plan de raccordement. On utilisera uniquement des lignes qui ont un diamètre de gaine de 5 à 9 mm étant donné que le degré de protection du boîtier IP66 n'est pas garanti dans le cas contraire.

# Connexion d'une deuxième sonnerie (pour fil de numérotation) (accessoire en option)

Enlever l'obturateur (5) et insérer complètement le presse-étoupe M20x1,5. Introduire le circuit de la deuxième sonnerie et l'appliquer aux bornes 15 et 16 (W1, W) selon le plan de raccordement. On utilisera uniquement des lignes qui ont un diamètre de gaine de 5 à 9 mm, étant donné que, sinon, le degré de protection du boîtier IP66 n'est pas garanti.

## Raccordement d'un haut-parleur extérieur (accessoire en option)

Enlever l'obturateur (6) et insérer complètement le presse-étoupe M20x1,5. Introduire le circuit du haut-parleur et l'appliquer aux bornes 11 et 12 (LSP+,LSP-) selon le plan de raccordement. On utilisera uniquement des circuits qui ont un diamètre de gaine de 5 à 9 mm, étant donné que, sinon, le degré de protection du boîtier IP66 n'est pas garanti.

#### Raccordement du casque (accessoire en option, hors version ZB)

Enlever l'obturateur (6) et insérer complètement le presse-étoupe M20x1,5. Passer le circuit confectionné avec la douille de casque (comprise dans la fourniture du casque de dans le presse-étoupe et appliquer aux bornes 5 à 10 (KGM+, KGM-, KGH+, KGH-, KG1, KG2) selon le plan de raccordement. Seul le circuit compris dans la fourniture du casque peut être utilisé, étant donné que, sinon, le degré de protection du boîtier IP66 n'est pas garanti.


## Raccordement du deuxième écouteur (accessoire en option)

Enlever l'obturateur (6) et insérer complètement le presse-étoupe M20x1,5. Introduire le circuit du deuxième écouteur et l'appliquer aux bornes 7 et 8 (KGH+, KGH-) selon le plan de raccordement.

Avant l'assemblage, l'assise correcte de l'étanchéité du couvercle doit être vérifiée. Placer le câble plat avec l'embase (7) dans le dessus du boîtier sur la barrette à broches (8). Poser le dessus du téléphone et le fixer sur le dessous du téléphone à l'aide des quatre vis de couvercle (2).

Lors du démontage de l'accessoire en option, les obturateurs certifiés EEx e II doivent obturer les ouvertures occasionnées de ce fait.

## Plan de raccordement




## Support antivibrations

La force portante du combiné peut être réglée progressivement.

Desserrer les vis (12) et déplacer les crochets d'arrêt (13). Le rapprochement des crochets d'arrêt renforce la force portante, alors que leur écartement diminue celle-ci. Resserrer les vis.

#### Tableau de perçage

Pour réaliser un gabarit de perçage, vous devez utiliser les dimensions ci-après (en millimètres) :



Le diamètre du perçage dépend de la vis utilisée (diamètre de vis max. 8 mm) et de la nature du subjectile (acier, bois, béton, placoplâtre, etc.) et doit être sélectionné en conséquence.

#### Mise en service

Le téléphone ExSafeTel est directement opérationnel après son raccordement au réseau téléphonique.

#### Maintenance

Le téléphone ExSafeTel ne comporte aucune pièce nécessitant une maintenance.

#### Mode combiné (sauf version ZB)

Lorsque vous décrochez le combiné, vous êtes en mode combiné. Avec les touches et , vous pouvez modifier le volume sonore du combiné pour l'appel. Si vous voulez modifier le volume du combiné de manière durable, vous utilisez le menu "Réglages/Volume sonore du combiné". Avec la touche , vous passez en mode écoute amplifiée. Si vous maintenez la touche enfoncée et que vous raccrochez le combiné, vous passez en mode mains-libres.

## Ecoute amplifiée (sauf version ZB)

Avec les touches et , vous pouvez modifier le volume sonore du haut-parleur pour l'appel. Si vous voulez modifier le volume du haut-parleur de manière durable, vous utilisez le menu "Réglages/Haut-parleur". Le volume sonore du combiné ne peut pas être modifié en mode Ecoute amplifiée. Avec la touche , vous passez en mode écoute amplifiée. Si vous maintenez la touche enfoncée et que vous raccrochez le combiné, vous passez en mode mains-libres.

## Mains-libres (sauf version ZB)

Si vous enclenchez le téléphone ExSafeTel à l'aide de la touche vous vous trouvez en mode mains-libres. Avec les touches et , vous pouvez modifier le volume sonore du haut-parleur pour l'appel. Si vous voulez modifier le volume du haut-parleur de manière durable, vous utilisez le menu "Réglages/Volume sonore". Avec la touche vous mettez fin à l'appel. Si vous décrochez le combiné, vous passez en mode combiné.

### Travailler avec le casque (sauf version ZB)

Si le casque est connecté, le mode casque remplace le mode mains-libres. C'est pourquoi le mode mains-libres avec casque n'est pas possible. Si vous enclenchez le téléphone ExSafeTel avec la touche , vous vous trouvez en mode casque. Si vous décrochez le combiné en mode casque, c'est le combiné qui est traité prioritairement, c'est-à-dire qu'avec le combiné, il est possible d'écouter et de parler, tandis que le casque permet uniquement l'écoute.

Comparaison des modes avec et sans casque connecté

Mode sans casque	Mode avec casque
Mode combiné	<ul> <li>Mode combiné avec casque</li> <li>Le combiné permet de parler et d'écouter</li> <li>Le casque permet uniquement l'écoute</li> <li>Le haut-parleur est hors service</li> </ul>
Ecoute amplifiée	<ul> <li>Ecoute amplifiée avec casque</li> <li>Le combiné permet de parler et d'écouter</li> <li>Le casque permet uniquement l'écoute</li> <li>Le haut-parleur est en service</li> </ul>
<u>Mains-libres</u>	Mode casque  - Le combiné est raccroché  - Le casque permet de parler et d'écouter  - Le haut-parleur est hors service

Avec les touches et et, vous pouvez modifier le volume sonore du casque. Si vous souhaitez modifier le volume du casque de manière durable, vous utilisez le menu "Réglages/Casque". Avec la touche que vous mettez fin à l'appel.

#### Menu (sauf version ZB)

Accès au menu

Actionnez la touche .

Vous vous trouvez à présent dans le menu principal.

L'affichage indique sur la ligne supérieure le menu dans lequel vous vous trouvez. Sur la ligne inférieure, vous voyez le point du menu qui a été sélectionné.

Sélection des points du menu

Actionnez la touche ou .

La ligne supérieure de l'affichage reste conservée. Sur la ligne inférieure, vous modifiez les points de menu sélectionnables à chaque pression de touche.

Activation d'un point du menu

Actionnez la touche (\*\*).

Le point du menu qui se trouvait sur la ligne inférieure se trouve à présent sur la ligne supérieure. Sur la ligne inférieure, vous voyez les possibilités qui sont offertes.

Sortie du menu

Actionnez la touche .

A chaque pression d'une touche, vous sautez dans le menu précédent. Si vous revenez dans le menu principal, vous quittez le menu via la pression suivante exercée sur la touche ...

## Menu principal (sauf version ZB)

A l'aide des touches ou vous pouvez sélectionner l'un des points suivants :

Annuaire pour sélectionner un numéro d'appel à partir de la

mémoire de l'annuaire.

Mod. annuaire pour créer de nouvelles entrées dans l'annuaire.

pour modifier des entrées existantes dans

İ'annuaire

pour effacer des entrées existantes dans

l'annuaire

Blocage / PIN pour le sous-menu Appel direct

pour un blocage complet

autoriser uniquement une sélection à partir de

l'annuaire

pour modifier le PIN

Réglages pour régler le volume de la tonalité d'appel et la

mélodie

modifier le volume du haut-parleur modifier le volume du combiné modifier le volume du casque

modifier le contraste de l'écran à cristaux liquides

régler la procédure de sélection régler le temps de flashing

régler le code de numérotation réseau et

l'intervalle

rétablir l'état de livraison

mettre le haut-parleur extérieur en service ou hors

service

texte d'accueil

Langues pour la sélection de la langue du menu

(allemand, anglais, français, espagnol, italien)

Lorsque vous avez sélectionné un point, vous pouvez l'activer à l'aide de la touche . Vous quittez le menu avec la touche .

## Sous-menu - Annuaire (hors version ZB)

Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à 50 numéros d'appel à partir de l'annuaire. Pour mémoriser ou modifier des numéros, voir le point du menu "Modifier annuaire".

A l'aide des touches ou vous pouvez opérer une sélection parmi les entrées dans l'annuaire.

#### Exemples:

- POMPIERS sélectionne le numéro d'appel affiché 112
- PROTECTION sélectionne le numéro d'appel affiché DU TRAVAIL 110
- J.Auer sélectionne le numéro d'appel affiché 0043 1 813 82 20
- CANTINE sélectionne le numéro d'appel affiché 123
- etc. sélectionne le numéro d'appel affiché

Si vous avez sélectionné un numéro d'appel, vous pouvez sélectionner celui-ci avec la touche . Vous quittez le menu avec la touche .

### Sous-menu - Modifier annuaire (sauf version ZB)

Vous avez la possibilité de mémoriser jusqu'à 50 numéros d'appel avec des noms. Introduisez les numéros et les noms par ordre d'importance, étant donné que ceux-ci apparaîtront également dans cet ordre sur l'affichage par la suite (p.ex. Pompiers avant Cantine).

Attention : le point du menu "Etat de livraison" effacé toutes les entrées de l'annuaire.

A l'aide des touches ou vous pouvez opérer une sélection parmi les points suivants :

nouvel pour introduire un nouvel enregistrement enregistrement

 modifier pour modifier un enregistrement enregistrement

• effacer pour effacer un enregistrement enregistrement

effacer tout pour effacer la totalité de l'annuaire

Lorsque vous avez sélectionné un point, vous pouvez l'activer à l'aide de la touche . Vous quittez le menu avec la touche.

## Sous-menu – Blocage / PIN (sauf version ZB)

Lors de l'accès au menu "Blocage / PIN", il vous est demandé d'introduire le PIN. Celui-ci comporte 4 chiffres. A l'état livré, le PIN est "0 0 0 0".

Si vous modifiez le PIN, attention alors à ne pas oublier le PIN que vous avez vous-même modifié. Oublier le PIN, c'est comme perdre une clé. Si vous avez oublié le PIN, veuillez vous adresser à notre support technique.

Support technique en Austria à Vienna:

Télephone 0043 1 813 82 20 Fax 0043 1 815 99 51

Si vous avez introduit le PIN, vous pouvez, à l'aide des touches ou , opérer une sélection entre les points suivants :

appel direct pour l'enclenchement de l'appel direct

pour l'introduction du numéro d'appel direct

blocage total bloque l'appareil pour les appels sortants

attention, aucun numéro d'appel d'urgence n'est

sélectionnable

annuaire permet uniquement les entretiens sortants à partir

uniquement de l'annuaire

modifier PIN pour la modification du PIN

Lorsque vous avez sélectionné un point, vous pouvez l'activer à l'aide de la touche . Vous quittez le avec la touche .

#### NB:

Le point du menu "Etat livré" remet à zéro tous les réglages, mais pas la langue et le PIN que vous avez modifié.

## Sous-menu - Réglages (sauf version ZB)

A l'aide des touches ou vous pouvez opérer une sélection entre les points suivants :

- Tonalité d'appel -
- pour le réglage du volume de la tonalité d'appel
  - pour le réglage de la mélodie de la tonalité d'appel
- Haut-parleur
- pour le réglage du volume du haut-parleur
- Volume comb.
- pour le réglage du volume du combiné
- Casque
- pour le réglage du volume du casque
- Contraste LCD
- pour le réglage du contraste de l'affichage
- Procédures de sélection
- procédure de sélection MF / durée de la tonalité 90ms
- procédure de sélection PND 2:1
  - procédure de sélection PND 2:1
  - procédure de sélection PND 1,5:1
  - procédure de sélection MF / Durée de la tonalité 70ms
  - procédure de sélection MF / Durée de la tonalité = pression de la touche
- Temps de flashing
- Durée du temps de flashing entre 40ms et 399ms
- Intervalle CNR
- Introduction du code numérotation réseau
- Effacement du code de numérotation réseau
- Réglage de l'intervalle de sélection après le code numérotation réseau
- Etat livré
- Remise à l'état livré
- HP ext.
- Mise en service ou hors service du haut-parleur extérieur

#### NB:

Le haut-parleur extérieur en option fonctionne dans les modes tonalité d'appel, écoute amplifiée et mains-libres. S'il est enclenché, le volume du haut-parleur interne est diminué.

- Texte d'accueil
- Introduction d'un texte individuel qui est affiché après le décrochage du combiné.

Par exemple:

EXTENSION 170 MAGASIN EXTERIEUR

Lorsque vous avez sélectionné un point, vous pouvez l'activer à l'aide de la touche S. Vous quittez le menu avec la touche S.

## Sous-menu - Langues (sauf version ZB)

A l'aide des touches ou vous pouvez sélectionner la langue du menu (l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol ou l'italien) :

Deutsch pour régler l'allemand comme langue du menu
 English pour régler l'anglais comme langue du menu

• Etc.

Lorsque vous avez sélectionné un point, vous pouvez l'activer à l'aide de la touche S. Vous quittez le menu avec la touche S.

#### Etat livré

Pour pouvoir utiliser directement l'appareil après la connexion, celui-ci a été préréglé à des fins d'utilisation générales.

Vous pouvez modifier ces préréglages via le menu en fonction de vos besoins personnels et de vos conditions de raccordement.

A l'état livré du téléphone, les préréglages suivants sont rencontrés :

Annuaire : effacé
 Répétition du dernier numéro composé : effacé
 Numéro d'appel direct : effacé
 CNR : effacé

Mélodie de la tonalité d'appel :

Volume de la tonalité d'appel
 6 (maximum)

Volume du combiné
 0 (volume normal du

combiné)

Volume du casque : 2Volume du haut-parleur : 4

Haut-parleur extérieur : hors service
 Texte d'accueil : J. Auer Vienna

 Procédures de sélection : sélection de tonalité (MF) avec durée de

tonalité de 90ms

• Temps de flashing : 80ms

• Contraste LCD: 5 (valeur moyenne)

Longueur de l'intervalle après CNR : 3 secondes

• PIN: 0000

#### Attention!

Le fait de revenir à l'état livré via le menu rétablit ces préréglages, à l'exception du PIN et de la langue :

- Le PIN n'est pas modifié.
- La langue n'est pas modifiée.

Aperçu c	perçu du menu (sauf version ZB)		
Menu princ	enu principal		
	uaire		
7	Nom #1		l'entrée d'annuaire #1 est sélectionnée
	à		jusque
	Nom	#50	l'entrée d'annuaire #50 est sélectionnée
Mod		nnuaire	
	nouv	el enregistrement	ajouter un nouvel enregistrement à l'annuaire
		ifier enregistrement	un enregistrement d'annuaire est modifié
		er enregistrement	un enregistrement d'annuaire est effacé
		er tout	l'annuaire est effacé complètement
Bloc	cage		
	appe	el direct	Hannah Porat ant analasah (
		activer	l'appel direct est enclenché
		modifier numéro	modifier ou introduire le numéro d'appel direct
		age total	le téléphone est bloqué complètement
		uement annuaire	le téléphone est bloqué sauf l'annuaire
	modifier PIN		le PIN est modifié (état livré 0000)
Reg	Réglages		
	tonal	lité d'appel	la colonia da la tanalité diamant at afait
		volume de la tonalité	le volume de la tonalité d'appel est réglé
		d'appel mélodie de la tonalité	la mélodie de la tonalité d'appel est
		d'appel	réglée
	volur	me du haut-parleur	le volume du haut-parleur est réglé en
	Voidi	ne da nadi panedi	permanence
	volur	me du combiné	le volume du combiné est réglé en permanence
	Volume du casque		le volume du casque est réglé en permanence
	contr	raste LCD	le contraste LCD est réglé
		édures de sélection	
		MF 90ms	place la procédure de sélection sur MF 90ms
		PND 2,0 : 1	place la procédure de sélection sur PND 2 : 1
		PND 1,5 : 1	place la procédure de sélection sur PND 1.5 : 1
		MF 70ms	place la procédure de sélection sur MF70ms
		MF illimité	place la procédure de sélection sur MF

illimité

	temp	s de flashing	réglage du temps de flashing entre 40 et 399ms
	code	de numérotation réseau /	
	inter	valle après CNR	
		introduire CNR	introduction d'un code de numérotation
			réseau
		effacer CNR	le code de numérotation réseau est
			effacé
		intervalle après CNR	régler l'intervalle de sélection entre 1 et
			6 s
	Etat	livré	règle l'état de livraison et l'annuaire est
			effacé
	Haut	-parleur extérieur	mise en service et hors service du haut-
			parleur extérieur
	Text	e d'accueil	modifier
Lang	ues		
	Allen	nand	l'allemand comme langue du menu est
	Allei	ilaliu	activé
	Anglais		l'anglais comme langue du menu est
	Arigiais		activé
	Français		le français comme langue du menu est
	i rançais		activé
	Espa	agnol	l'éspagnol comme langue du menu est
		-9	activé
	Italie	n	l'italien comme langue du menu est activé

## Caractéristiques techniques

#### Attention!

Les indications concernant le maintien de la protection antidéflagrante qui figurent dans la section "Protection antidéflagrante – Grandeurs caractéristiques" aux pages 14 et 15 doivent être rigoureusement respectées.

#### Note:

\*) sauf version ZB

Données de raccordement		
Tension	24 V <sub>DC</sub> à 66 V <sub>DC</sub>	
d'alimentation		
Courant	15 mA <sub>DC</sub> à 100 mA <sub>DC</sub>	
d'alimentation		

Tension alternative d'appel	24 $V_{AC}$ à 90 $V_{AC}$ (pour une fréquence d'appel de 2154 Hz) 30 $V_{AC}$ à 90 $V_{AC}$ (pour une fréquence d'appel de
	16,654 Hz)
Impédance de la	Supérieure à 6,0 KΩ pour 25 Hz et 2490 V <sub>AC.</sub>
tonalité d'appel	Supérieure à 4,0 KΩ pour 50 Hz et 2490 V <sub>AC.</sub>
Touche de rétro-	Fonction flashing réglable entre 40ms et 399ms
appel *)	via le menu.
Procédures de	Mode PND-MF réglable via le menu.
sélection *)	Mode MF selon les recommandations CCITT-Q.23.
	Mode PND avec rapport des intervalles
	d'impulsions 1,5:1 ou 2:1 réglable par menu.
Code de	Un code de numérotation réseau et un intervalle
numérotation	de sélection sont programmables entre 1 s et 6 s
réseau *)	via le menu.
Fil de connexion W	Possibilité de connexion pour une deuxième sonnerie extérieure.
Haut-parleur	Bornes pour le raccordement d'un haut-parleur
extérieur	extérieur (accessoire en option)
Casque *)	Bornes pour le raccordement d'un casque
	(accessoire en option)
	NB : un casque ou un deuxième écouteur peut
	être raccordé, mais pas les deux en même temps!
Deuxième écouteur	Bornes pour le raccordement d'un deuxième
	écouteur (accessoire en option)
	NB : un casque ou un deuxième écouteur peut
Damas da	être raccordé, mais pas les deux en même temps!
Bornes de	Jusqu'à 4mm² rigide.
connexion	Jusqu'à 2,5mm² souple.
Boîtier	Delvector renfereé eux fibres de verre
Matériau	Polyester renforcé aux fibres de verre Env. 260mm x 228mm x 135mm
Hauteur x largeur x épaisseur	Env. 200mm x 220mm x 130mm
Poids	Env. 5,5kg
Affichage *)	Affichage alphanumérique à 2 lignes avec
Amenage )	pictogrammes.
	Champ de vision env. 78mm x 26mm.
	Champ do violon onv. Formin x Zomin.
Clavier *)	- Clavier métallique avec protection antigel.
	- 21 touches avec marquage ABC pour
	l'introduction des noms.
Position d'utilisation	Montage vertical sur paroi. L'appareil peut être
en service	uniquement monté sur une surface plane.
	•

Combiné	
Protection	Protection antivibrations intégrée et réglable.
antivibrations	
Cordon récepteur	Cordon blindé armé à l'acier en V4A.
Capsule réceptrice	Capsule dynamique avec bobine à champ de
	dispersion pour le couplage inductif d'appareils
	auditifs.
Capsule	Microphone Elektret
microphonique	
Insonorisation	Supérieure à 3 dB grâce au cornet intégré.
Conditions ambiante	
Protection :	IP 66 selon EN60529
Protection contre	Protection IK09 selon EN50102
les sollicitations	
mécaniques	
extérieures :	-25°C à +60°C
Température de service :	(pas d'affichage au-dessous de - 20°C)
Température de	-25°C à +70°C selon CEI60721
stockage :	25 0 4 170 0 301011 02100721
Autres caractéristiqu	es
	Touche séparée
Touche de coupure *)	Touche Separee
Commutateur	Contact Reed sans crochet mécanique
Alimentation	- A partir du réseau téléphonique analogique.
	- Pas d'alimentation réseau supplémentaire nécessaire.
Blocage de	- Amortissement électrique pour 12 kHz et
l'impulsion de taxe	16 kHz au niveau de la capsule réceptrice
	supérieur à 30 dBr rapportés à 1 kHz.
	- Impédance (aux connexions téléphoniques La, Lb) :
	LD).
	env. 13 K $\Omega$ ( 1 V <sub>eff</sub> ; 12 kHz ; repos)
	env. 4 KΩ (10 V <sub>eff</sub> ; 12 kHz ; repos)
	env. 2,5 K $\Omega$ ( 1 V <sub>eff</sub> ; 12 kHz ; communication) env. 2,3 K $\Omega$ (10 V <sub>eff</sub> ; 12 kHz ; communication)
	env. 11 K $\Omega$ ( 1 V <sub>eff</sub> ; 16 kHz ; repos)
	env. 4 K $\Omega$ (10 V <sub>eff</sub> ; 16 kHz; repos)
	env. 2,5 K $\Omega$ ( 1 V <sub>eff</sub> ; 16 kHz; communication)
0, ", "	env. 2,3 KΩ (10 V <sub>eff</sub> ; 16 kHz ; communication)
Signalisation	
d'appel optique *)	Affichage ( ( ( 📮 ) ) )

Volume de la tonalité d'appel	<ul> <li>Env. 90 dB(A) à 1m de distance pour 50 V<sub>AC</sub> / 50 Hz</li> <li>(Dans le réglage à l'état livré. Le volume sonore maximum dépend également de la mélodie réglée ainsi que des conditions d'alimentation).</li> </ul>	
	Réglable selon 6 niveaux et en "secret" via le menu. *)     (Le volume de la tonalité d'appel est diminué d'env. 12 dB(A) lorsque le haut-parleur externe en option est enclenché dans le menu.)	
Mélodies de la tonalité d'appel *)	10 images sonores peuvent être sélectionnées via le menu.	
Ecoute amplifiée	- Volume sonore maximum env. 68 dB(A) à 1m de distance	
	<ul> <li>Réglable en 7 niveaux via le menu. *)</li> <li>Réglage durable du volume via le menu *) (le volume de la tonalité d'appel est réduit lorsque le haut-parleur extérieur en option est activé).</li> </ul>	
Mains-libres *)	<ul> <li>Fonctionnement pour des bruits ambiants jusqu'à env. 68 dB(A). (pour des niveaux sonores supérieurs, il n'est plus possible de se comprendre en mode mains-libres).</li> <li>Volume maximum env. 68 dB(A) à 1m de distance</li> </ul>	
	- Réglable en 7 étapes via le menu.	
	<ul> <li>Réglage durable via le menu (le volume sonore est réduit lorsque le haut-parleur extérieur en option est enclenché dans le menu)</li> </ul>	
Fonction combiné-	- Volume du combiné de 0db à +12db.	
amplification *)	- Réglable en 7 niveaux via le menu.	
	- Réglage permanent via le menu.	
Pilotage par menu *)	- En allemand, anglais, français, espagnol, italien.	
	Signal sonore en cas de programmation réussie.	
Annuaire *)	<ul> <li>Maximum 50 entrées avec nom et numéro d'appel.</li> </ul>	

#### Directives et prescriptions

# Conformité aux directives et prescriptions suivantes :

- Directive ATEX 94/9/CE
- Directive R&TTE 1999/5 CE
- Directive basse tension 73/23/CEE
  - Directive EMC 89/336/CE pour le secteur du bâtiment et de l'industrie
- ETSI TBR 38 : mai 1998 (acoustique)
- ETSI TBR 21: janvier 1998
- (accès au réseau téléphonique), mais sans limitation du courant continu interne aux appareils à 60mA (voir TBR21 point 4.7.1 DC characteristics)
- Advisory Notes ETSI EG201121V1.1.2 (1998-07):
- ATAAB AN 003, 004, 013 concernant tous les pays
- ATAAB AN 005, 006, 007, 009, 010 et DE 03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 pour l'Allemagne
- FTZ 121TR8 : May 1994 Parties 2.1 et 2.2 pour la fonction écoute amplifiée
- FTZ 121TR8 : May1994 Parties 2.1, 2.2 et 3 pour la fonction mains-libres
- Procédure de sélection à impulsion selon BAPT 223 ZV5 version 07.96 (pour le réglage de la procédure de sélection PND 1.5:1)
- Procédure de sélection d'impulsion selon BS6305:1982 avec modification AMD 4558:1984 (pour le réglage de la procédure de sélection PND 2:1)
- Blocage d'impulsion de taxe pour 12 kHz BAKOM 337/2.2:12.1997
- Blocage d'impulsion de taxe pour 16 kHz selon BAKOM 337/2.2:12.1997
- FTZ 121TR8: Novembre 1993 partie 3.1 pour générateur de champ magnétique dans le combiné

#### Service après-vente

Vous avez acquis un produit moderne de la maison J.Auer qui a fait l'objet d'un contrôle de qualité sévère. Si vous avez des questions à propos de ce téléphone ou si une panne se produit (y compris après la période de garantie), veuillez vous adresser à J.Auer (voir page 4). Pour ce faire, préparez le numéro de type et la référence (ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique).

#### Nettoyage et maintenance

Ce téléphone n'exige aucune maintenance. Toutefois, nous vous demandons de procéder à son nettoyage à intervalles réguliers si vous l'utilisez dans des zones fortement polluées par les poussières, les graisses, l'huile etc. Le combiné et l'appareil seront essuyés au moyen d'un chiffon humide. *Attention!* Ne jamais utiliser d'objet pointu pour le nettoyage.

#### Elimination en tant que déchet

En fin de vie, l'appareil est éliminé comme déchet électronique. Lors du démontage de l'appareil, les éléments en plastique, en métal et l'électronique doivent faire l'objet d'une élimination séparée. Dans tous les cas, les conditions d'élimination du pays d'utilisation concerné doivent être respectées.

#### Avertissements et consignes de sécurité

Cet appareil est un téléphone à protection antidéflagrante, résistant aux intempéries, conçu pour une utilisation dans un environnement industriel sévère. Les avertissements et les consignes de sécurité suivants doivent donc être respectés :

- Ce téléphone a été construit selon la classe de protection II et peut être uniquement raccordé et exploité selon la tension prescrite. On veillera à un raccordement en bonne et due forme. La ligne de raccordement doit être posée de manière à n'entraîner aucun risque de trébuchement.
- 2. Le téléphone ne peut être utilisé que dans les conditions ambiantes indiquées (voir chapitre "Caractéristiques techniques"). Des conditions ambiantes contraires, comme p.ex. des températures ambiantes trop élevées ou trop basses, ne sont pas autorisées, étant donné que ceci est susceptible d'entraîner une panne des composants électroniques.
- 3. On veillera à ce que le téléphone, la ligne de raccordement etc. ne soient pas endommagés. A l'état endommagé, l'exploitation du téléphone n'est pas autorisée.
- Lors de l'exploitation du téléphone, les prescriptions légales et industrielles, les règlements de prévoyance contre les accidents ainsi que les consignes électriques doivent être respectés.

- 5. Pour les réparations, on utilisera uniquement des pièces de rechange d'origine. Celles-ci devront être montées par des personnes qualifiées. Des pièces qui ne sont pas d'origine peuvent supprimer la protection antidéflagrante et entraîner des dommages ainsi que la déchéance de la garantie.
- L'emplacement d'utilisation prescrit doit être respecté. L'appareil peut être uniquement monté sur une surface plane, en position verticale.
- Les champs magnétiques avec des fréquences énergétiques propres peuvent entraîner une légère diminution de la qualité auditive. Attention, dans ce cas, à sélectionner un emplacement de montage approprié.
- 8. La protection antidéflagrante du téléphone s'énonce comme suit :

```
II 2 G EEx em [ib] IIC T5

II 2 D IP66 T100°C

-25°C \leq T<sub>a</sub> \leq 60°C

II 2 G EEx em [ib] IIC T6

II 2 D IP66 T80°C

-25°C \leq T<sub>a</sub> \leq 40°C
```

- Pour ouvrir l'appareil, le téléphone doit être débranché. Le temps d'attente avant l'ouverture du téléphone après la coupure de la tension est de 4 minutes au moins!
- 10. Lorsque le téléphone est ouvert, aucune poussière ne peut pénétrer dans l'appareil!
- 11. L'étanchéité du couvercle nécessaire à l'étanchéité du boîtier, de même que l'embase à la partie inférieure du boîtier ne peuvent pas être endommagées lors du montage et du démontage.
- 12. En cas de remise en état du téléphone dans l'optique d'une utilisation en milieu poussiéreux, les pièces réparées seront soumises à un nouveau contrôle pièce par pièce.
- 13. Le cornet du combiné est constitué d'un plastique non conducteur. En cas de vitesse d'air élevée, celui-ci pourrait adopter une charge dangereuse. Le nettoyage du cornet à l'air comprimé est donc interdit.
- 14. Des modifications du produit, nécessiares au progrès technique, peuvent être effectuées sans préavis.

## Marques CE

Le téléphone SafeTel répond aux exigences de la directive R&TTE-1999/5 CE (Radio equipment and Telecommunications Terminal equipment and the mutual recognition of their conformity) et à la directive ATEX 94/9/CE.

La conformité du téléphone SafeTel avec les directives susdites est confirmée par la marque CE.

## Index des mots-clés

Affichage et clavier	
Annuaire23	
Aperçu de l'appareil       5         Aperçu du menu       28         Appel direct       25         Avant-propos       2	
Avertissements et consignes de	
sécurité33	
Blocage / PIN25	
Blocage complet25	
Caractéristiques techniques29	
Casque20	
Code de numérotation réseau22	
Consignes d'utilisation générales4	
Contenu de l'emballage9	
Contraste de l'affichage26	
Déclaration de conformité CE37	
Deuxième écouteur17 Deuxième sonnerie (fil de	
numérotation)16	
Espagnol27	
Etat livré27	
Flashing26	
Français27	
Haut-parleur extérieur16	
Installation16	
Intervalle de sélection selon	
le code de numérotation réseau26	
Italien27	
Langues	
Mains-libres19 Marque CE35	
Mélodie de la tonalité d'appel26	
Menu principal22	
MF26	
Mode combiné19	
Modifier annuaire24	
Montage16	
Nettoyage et maintenance33	
PND26	

Pilotage par menuPlan de raccordementPlan de raccordementProtection antidéflagrante -	
	1 5
Signalisation	
Description des appareils	. 10
Grandeurs caractéristiques	. 14
Structure des appareils	. 11
Réglages	. 26
Service après-vente	. 33
Support antivibrations	. 17
Tableau de perçage	. 18
Texte d'accueil	26
Tonalité amplifiée	
Tonalité d'appel extérieur	
(fil de numérotation)	. 16
Version ZB	
Volume sonore du combiné	. 19
Volume sonore du haut-parleur	. 19
Volume sonore de la tonalité d'appe	<u> 2</u>

## EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

# EC - DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION CE DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht mit der/den folgenden Norm(en) oder normati ven Dokumenten übereinstimmt:

Herewith we declare bearing sole responsibility that the product referred in this declaration is in conformity with the following standards or normative documents and regulations of the directive:

Nous déclarons de notre seule responsabilité que le produit auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants:

Declaramos, con nuestra exclusiva responsabilidad, la conformidad del producto al que se refiere la presente declaración con la(s) norma(s) o documentos normativos siguientes:

Geräte- oder Typenbezeichnung

Bezeichnung des Erzeugnisses	Robustes EExII-Telefon
Name of product	Ruggedized EExII-telephone
Titre Produit	EExII-téléphone robuste antidéflagrant
Nombre del producto	Robusto teléfono para EExII

Equipment type or mark of equipment Identification du produit	ExSafeTel	
Nombre del aparato o del tipo		
Bestimmung der Richtlinie	Nr. und Ausgabedatum der Norm(en)	
Provisions of the directive	No. and date of issue of the standard(s)	
Désignation de la directive	No. et date d'émision de la/des norme(s)	
Directiva aplicable	Nº y fecha de emisión de la(s) norma(s)	
94/9/EG: Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsge - mäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 94/9/EC: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 94/9/CE: Appareils et systéme de protection destinés á être utilisés en atmosphères explosibles 94/9/CE: aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialme nte explosivas	EN 50014 :1997 + A1 + A2 EN 50020 :1994 EN 50019 :2000 EN 50028 :1987 EN 50281-1-1 : 1998	
EG Baumusterprüfbescheinigung EC-type-examination certificate Attestation examen CE Certificado de examen CE	DMT 03 ATEX E 034	
Benannte Stelle für die Bescheinigung	Fachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel	
Notified body of the certificate	BVS-DMT Gas & Fire Division; DMT GmbH	
Organisme notifié de l'attestation	Carl-Beyling-Haus	
Organismo encargado del certificado	Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum	
Benannte Stelle für die Überwachung	TÜV-Österreich	
Notified body of inspection	TÜV-A	
Organisme notifié de contrôle	Krugerstraße 16	
Organismo encargado del examen	A-1015 Wien	
Kennummer		
Inspection number / Numéro d'identification /	0408	
Número de examen		

Hersteller / Anschrift Manufacturer / Factory address Fabricant / Adresse Fabricante / Dirección		J. Auer GmbH Siebertg. 24 A-1120 Wien	
Geschäftsführer: Managing director / Direction Gérant / Gerente:		Dipl. Ing. Michael Auer (Name, Vorname / name, pename/ ngellylo, nombre)	
Wien	30.01.2003	(VIII)	
(Ort / place / lieu / población)	(Datum / date / fecha)	(Unterschrift/signature / firma)	



J. Auer GmbH

Siebertg.24 . A-1120 Vienna Téléphone 0043 1 813 82 20 · Fax 0043 1 815 99 51 http://www.auer-signal.com